




**CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S**

Artikelnummer:	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S
Tillverkare / Brand:	Schurter
Produktbeskrivning	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datablad:	 CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S.pdf
RoHS status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[OFFERTFÖRFRÅGAN](#)

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.

## Specifikationer för CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S

ARTIKELNUMMER	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S
TILLVERKARE	Schurter
BESKRIVNING	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
DATABLAD	 CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S.pdf
SPÄNNINGSVÄRDE - DC	60V
SPÄNNINGSVÄRDE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
AVSLUTNINGSSNIL	Wire Leads
BYT FUNKTION	Off-On
SERIER	CPS
PANELUTSKRIFTSMÅTT	Circular - 22.10mm Dia
FÖRPACKNING	Bulk
DRIFTTEMPERATUR	-40°C ~ 60°C
MONTERINGSTYP	Panel Mount, Front
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISKT LIV	-
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
BELYSNINGSSPÄNNING (NOMINELL)	5 ~ 28 VDC
BELYSNINGSTYP, FÄRG	LED, White/Blue
FUNKTIONER	Ceramic Actuator, ON/OFF Symbol
ELEKTRISKT LIV	-
DETALJERAD BESKRIVNING	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NUVARANDE OMDÖME	100mA (AC/DC)
FÄRG - AKTUATOR / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
KRETS	SPST
AKTUATOR TYP	Round, Button, Flush

## Relaterade etiketter

Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S-distributör	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S-leverantör
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S-pris	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S-bilder	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S-bild
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S PDF-datablad	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S Ladda ner datablad	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S-datablad
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S lager	Köp CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S	Köp Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S	Schurter-leverantör	Schurter-distributör
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S	

## Relaterade produkter

 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1077-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1065-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1075-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1067-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1070-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1073-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1074-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1072-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1076-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1066-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>