

Carlo Gavazzi

## ESAVTR20AM

Artikelnummer:

ESAVTR20AM

Tillverkare / Brand:

Carlo Gavazzi

Produktbeskrivning

AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT

Datablad:

Skicka från

Hong Kong

Leveransväg

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



OFFERTFÖRFRÅGAN

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.













### Specifikationer för ESAVTR20AM

ARTIKELNUMMER	ESAVTR20AM
TILLVERKARE	Carlo Gavazzi
BESKRIVNING	AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	
DATABLAD	
SERIER	-
SENSORTYP	Humidity, Temperature
UTMATNINGSTYP	RS-485
DRIFTSTEMPERATUR	0°C ~ 50°C (TA)
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	Not Applicable
DETALJERAD BESKRIVNING	Humidity, Temperature Sensor RS-485 Output

### Relaterade etiketter

Carlo Gavazzi ESAVTR20AM	ESAVTR20AM-distributör	ESAVTR20AM-leverantör
ESAVTR20AM-pris	ESAVTR20AM-bilder	ESAVTR20AM-bild
ESAVTR20AM PDF-datablad	ESAVTR20AM Ladda ner datablad	ESAVTR20AM-datablad
ESAVTR20AM lager	Köp ESAVTR20AM	Köp Carlo Gavazzi ESAVTR20AM
Carlo Gavazzi ESAVTR20AM	Carlo Gavazzi-leverantör	Carlo Gavazzi-distributör
Carlo Gavazzi ESAVTR20AM		

### Relaterade produkter

 <p><b>ESAVTR20VDM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>ESAVTR20VD</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>ESAVTD20VD</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>ESAVTD20AM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT W/COM I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>ESAVTR20V</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>ESAVTD20V</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>ESAVTR20ADM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>ESAVTR20AD</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>ESAVTR20VM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>ESAVTD20VDM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT COM I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>ESAVTD20VM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT COM I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>ESAVTR20A</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT I lager: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>