




**CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S**

Artikelnummer:	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S
Tillverkare / Brand:	Schurter
Produktbeskrivning	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datablad:	 <a href="#">CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S.pdf</a>
RoHS status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[OFFERTFÖRFRÅGAN](#)

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.






**Specifikationer för CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S**

ARTIKELNUMMER	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S
TILLVERKARE	Schurter
BESKRIVNING	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
DATABLAD	 <a href="#">CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S.pdf</a>
SPÄNNINGSVÄRDE - DC	60V
SPÄNNINGSVÄRDE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
AVSLUTNINGSSNIL	Wire Leads
BYT FUNKTION	Off-On
SERIER	CPS
PANELUTSKRIFTSMÅTT	Circular - 16.10mm Dia
FÖRPACKNING	Bulk
DRIFTTEMPERATUR	-40°C ~ 60°C
MONTERINGSTYP	Panel Mount, Front
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISKT LIV	-
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
BELYSNINGSSPÄNNING (NOMINELL)	5 ~ 28 VDC
BELYSNINGSTYP, FÄRG	LED, Cyan
FUNKTIONER	Finger Guide, L Symbol
ELEKTRISKT LIV	-
DETALJERAD BESKRIVNING	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NUVARANDE OMDÖME	100mA (AC/DC)
FÄRG - AKTUATOR / CAP	Silver
KRETS	SPST
AKTUATOR TYP	Round, Button, Flush

**Relaterade etiketter**

Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S-distributör	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S-leverantör
CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S-pris	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S-bilder	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S-bild
CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S PDF-datablad	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S Ladda ner datablad	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S-datablad
CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S lager	Köp CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Köp Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Schurter-leverantör	Schurter-distributör
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S	

**Relaterade produkter**

 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1017-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1006-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1018-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1010-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1016-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1007-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1011-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1014-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1015-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1008-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1013-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>