



Carlo Gavazzi

## ESAVTR20ADM

Artikelnummer:	ESAVTR20ADM
Tillverkare / Brand:	Carlo Gavazzi
Produktbeskrivning	AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT
Datablad:	
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**OFFERTFÖRFRÅGAN**

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.

### Specifikationer för ESAVTR20ADM

ARTIKELNUMMER	ESAVTR20ADM
TILLVERKARE	Carlo Gavazzi
BESKRIVNING	AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	
DATABLAD	
SERIER	-
SENSORTYP	Humidity, Temperature
UTMATNINGSTYP	RS-485
DRIFTSTEMPERATUR	0°C ~ 50°C (TA)
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	Not Applicable
DETALJERAD BESKRIVNING	Humidity, Temperature Sensor RS-485 Output

### Relaterade etiketter

Carlo Gavazzi ESAVTR20ADM	ESAVTR20ADM-distributör	ESAVTR20ADM-leverantör
ESAVTR20ADM-pris	ESAVTR20ADM-bilder	ESAVTR20ADM-bild
ESAVTR20ADM PDF-datablad	ESAVTR20ADM Ladda ner datablad	ESAVTR20ADM-datablad
ESAVTR20ADM lager	Köp ESAVTR20ADM	Köp Carlo Gavazzi ESAVTR20ADM
Carlo Gavazzi ESAVTR20ADM	Carlo Gavazzi-leverantör	Carlo Gavazzi-distributör
Carlo Gavazzi ESAVTR20ADM		

### Relaterade produkter

<p><b>ESAVTR20A</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>ESAVTD20VM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT COM I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>ESAVTD20VDM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT COM I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>ESAVTD20VD</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>ESAVTR20VD</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>ESAVTD20V</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>ESAVTD20AM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT W/COM I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>ESAVTR20V</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>ESAVTR20VDM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>ESAVTR20AM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>
<p><b>ESAVTR20AD</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 4-20MA OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>	<p><b>ESAVTR20VM</b> tillverkare: Carlo Gavazzi Beskrivning: AIR-SPD/TEMP 0-10V OUT I lager: Out stock <b>RFQ</b></p>