




**CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Artikelnummer:       | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S   |
| Tillverkare / Brand: | Schurter  |
| Produktbeskrivning   | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V   |
| Datablad:            |  CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S.pdf |
| RoHS status          |  Blyfri / Överensstämmer med RoHS            |
| Skicka från          | Hong Kong   |
| Leveransväg          | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

[OFFERTFÖRFRÅGAN](#)

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.

**Specifikationer för CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ARTIKELNUMMER                    | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S   |
| TILLVERKARE                      | Schurter  |
| BESKRIVNING                      | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V   |
| LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS | Blyfri / Överensstämmer med RoHS  |
| DATABLAD                         |  CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S.pdf |
| SPÄNNINGSVÄRDE - DC              | 60V   |
| SPÄNNINGSVÄRDE - AC              | 42V   |
| TYP                              | Capacitive, Illuminated   |
| AVSLUTNINGSSNIL                  | Wire Leads  |
| BYT FUNKTION                     | Off-Mom   |
| SERIER                           | CPS   |
| PANELUTSKRIFTSMÅTT               | Circular - 19.10mm Dia  |
| FÖRPACKNING                      | Bulk  |
| DRIFTSTEMPERATUR                 | -40°C ~ 60°C  |
| MONTERINGSTYP                    | Panel Mount, Front  |
| FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| MEKANISKT LIV                    | -   |
| LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS | Lead free / RoHS Compliant  |
| INGRESS PROTECTION               | IP67 - Dust Tight, Waterproof   |
| BELYSNINGSSPÄNNING (NOMINELL)    | 5 ~ 28 VDC  |
| BELYSNINGSTYP, FÄRG              | LED, Cyan   |
| FUNKTIONER                       | Ceramic Actuator, Equals Symbol   |
| ELEKTRISKT LIV                   | -   |
| DETALJERAD BESKRIVNING           | Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front  |
| NUVARANDE OMDÖME                 | 100mA (AC/DC)   |
| FÄRG - AKTUATOR / CAP            | Clear (White Filter/Diffuser)   |
| KRETS                            | SPST-NO   |
| AKTUATOR TYP                     | Round, Button, Flush  |

**Relaterade etiketter**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S     | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S-distributör        | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S-leverantör   |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S-pris         | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S-bilder             | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S-bild         |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S PDF-datablad | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S Ladda ner datablad | CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S-datablad     |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S lager        | Köp CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S                | Köp Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S |
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S     | Schurter-leverantör  | Schurter-distributör                                 |
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S     | Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1042-S      |  |

**Relaterade produkter**

|   |  |
|---|--|
|  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1047-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1037-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |
|  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1045-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1046-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |
|  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1048-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1041-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |
|  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1040-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1036-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |
|  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1038-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1039-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |
|  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1044-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |  <b>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1043-S</b><br>tillverkare: Schurter<br>Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br>I lager: Out stock<br><a href="#">RFQ</a> |