






## CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S

Artikelnummer:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
Tillverkare / Brand:	Schurter
Produktbeskrivning	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datablad:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S.pdf
RoHs status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[OFFERTFÖRFRÅGAN](#)

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.










### Specifikationer för CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S

ARTIKELNUMMER	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
TILLVERKARE	Schurter
BESKRIVNING	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
DATABLAD	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S.pdf
SPÄNNINGSVÄRDE - DC	60V
SPÄNNINGSVÄRDE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
AVSLUTNINGSSNIL	Wire Leads
BYT FUNKTION	Off-On
SERIER	CPS
PANELUTSKRIFTSMÅTT	Circular - 19.10mm Dia
FÖRPACKNING	Bulk
DRIFTSTEMPERATUR	-40°C ~ 60°C
MONTERINGSTYP	Panel Mount, Front
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISKT LIV	-
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
BELYSNINGSSPÄNNING (NOMINELL)	5 ~ 28 VDC
BELYSNINGSTYP, FÄRG	LED, Cyan/White
FUNKTIONER	Finger Guide, G Symbol
ELEKTRISKT LIV	-
DETALJERAD BESKRIVNING	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NUVARANDE OMDÖME	100mA (AC/DC)
FÄRG - AKTUATOR / CAP	Silver
KRETS	SPST
AKTUATOR TYP	Round, Button, Flush

### Relaterade etiketter

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S-distributör	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S-leverantör
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S-pris	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S-bilder	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S-bild
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S PDF-datablad	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S Ladda ner datablad	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S-datablad
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S lager	Köp CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Köp Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Schurter-leverantör	Schurter-distributör
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	

### Relaterade produkter

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1003-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1013-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1009-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1004-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1011-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1001-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1006-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1008-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1005-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1010-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1012-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1002-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>